ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

электрического чайника VITESSE VS-105

Описание.

1. Крышка.
2. Носик.
3. Корпус
4. Шкала уровня воды
5. Подставка
6. Переключатель «ВКЛ/ ВЫКЛ» (“ON/OFF”)
7. Ручка.
8. Фильтр.
9. Кабель питания.
10. Индикатор работы.

Важные меры безопасности.

- Перед использованием электрического чайника внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
- Сетевой шнур снабжён евро-вилкой; включайте её в розетку, имеющую надёжный контакт заземления.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- Во избежание риска возникновения пожара, не используйте переходники при подключении прибора к электрической розетке. Не включайте чайник без воды.
- Используйте чайник только для кипячения воды.
- Запрещается подогревать или кипятить другие жидкости.
- Следите, чтобы уровень воды в чайнике не был ниже минимальной отметки и выше максимальной отметки. Ставьте чайник на ровную и устойчивую поверхность.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Используйте только ту подставку, которая входит в комплект поставки.
- Длину сетевого шнура можно регулировать, наматывая его на подставку.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей.
- Не открывайте крышку во время кипения воды.
- Будьте осторожны, чтобы во время кипячения воды не обжечься горячим паром.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.
- Будьте осторожны при переносе чайника, наполненного кипятком.
- Запрещается снимать работающий чайник с подставки. Если возникла необходимость снять чайник, сначала отключите его и только потом снимите с подставки.
- Во избежание удара электрическим током, не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке.
- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь или перед чисткой.
- Не помещайте чайник в посудомоечную машину.
- Перед тем как убрать прибор на длительное хранение, отключите его от сети, слейте воду и дайте прибору остыть и высохнуть.
- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь чайником, если имеются какие-либо повреждения корпуса или сетевого шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте электрический чайник.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Электрический чайник предназначен только для бытового использования.
- Будьте особенно внимательны, если прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
- Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
  ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

Перед первым использованием.

- Выньте чайник из упаковки.
- Удалите из чайника упаковочный материал. Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.

- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Установите выключатель (6) в положение “OFF”.
- Промойте фильтр (8) перед использованием. Для этого необходимо открыть крышку чайника (1) и снять фильтр (8), надавив на его боковые панели и потянув на себя.
- Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (1), откройте крышку чайника (5).
- Наполните чайник водой до отметки “MAX”. Во избежание перегрева чайника не рекомендуется наливать ниже отметки “MIN”..
- Включите чайник, установив клавишу (6) в положение “ON’, при этом загорится световой индикатор (10).
- Когда вода закипит, чайник автоматически отключится.
- Слейте воду и повторите процедуру кипячения воды два раза.

Эксплуатация чайника.

- Подключите прибор к сети.
- Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (5), откройте крышку (1) и налейте воду, но не выше отметки MAX. Закройте крышку (1).
- Поместите наполненный чайник на подставку (5) как вам удобно, так как она позволяет вращать прибор на 360°, установите переключатель (6) в положение ”ON”.
- Когда вода закипит, чайник автоматически отключится.
- Вы можете сами отключить чайник, установив клавишу (6) в положение “OFF”.
- Снимая чайник с подставки, убедитесь, что он выключен.
- После отключения чайника подождите 15-30 сек., после чего Вы можете снова включать его для кипячения воды.

Система защиты от перегрева.

Ваш чайник оснащён системой защиты от перегрева. Если в чайнике нет или мало воды, он автоматически отключится. Если это произошло, необходимо подождать не менее 10 минут, чтобы чайник остыл, после чего можно заливать воду.

Чистка фильтра.

- Перед извлечением фильтра (8) отключите чайник, снимите его с подставки (5), вылейте из него воду и дайте прибору остыть.
- Откройте крышку (1).
- Поставьте чайник перед собой, слегка надавите на боковые грани фильтра (8) по направлению от себя и снимите фильтр.
- Рекомендуется промывать фильтр под струёй воды, слегка почистив его щёткой.
- При установке фильтра на место слегка надавите на боковые грани фильтра (8) и совместите боковые выступы на нём с отверстиями на внутренней поверхности крышки чайника.

Чистка и уход.

- Перед чисткой отключите прибор от сети, слейте воду и дайте чайнику остыть.
- Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью. Для удаления загрязнений пользуйтесь мягкими чистящими средствами, не используйте металлические щётки и абразивные моющие средства.
- Не погружайте чайник и подставку в воду или другие жидкости.
- Не помещайте чайник в посудомоечную машину.

Удаление накипи.

- Накипь, образующаяся внутри чайника, влияет на вкусовые качества воды, а также нарушает теплообмен между водой и нагревательным элементом, что может привести к его перегреву и более быстрому выходу из строя.
- Удаляйте накипь, используя специальные средства, которые подходят для любого чайника (внимательно следуйте инструкции). Перед эксплуатацией прибора, убедитесь, что электрические соединения полностью сухие.

Технические характеристики.

Питание: 230В ~ 50Гц
Максимальная мощность: 2000Вт
Максимальный объём воды: 1,7л.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 2-х лет

С. *Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.*